



המפתח לשיפור הפרודוקטיביות של מכונת הדפוס שלך

המנע מ-Bypass של PEU, Cold start, Ink, BID ו-Oil temperature

לפני התקנת PIP חדש, נקה את השכבה התחתונה של ה-PIP בעזרת מטלית טבולה ב- imaging oil.	PIP
בעת התקנת PIP ולאחר הפסקות ארוכות, רסס imaging oil מתחת לקצהו האחורי של ה-PIP כדי לוודא שהוא נדבק אל התוף.	
נקה את מגב תחנת הניקוי לאחר כל הפסקת עבודה ארוכה.	
הפעל את Print Cleaner wizard עם הנייר הגדול ביותר, שבו תרצה להשתמש.	שמיכה
נקה את שולי תוף ITM ותוף ה- impression מדי שבוע.	
לאחר כל החלפה של השמיכה, בצע First Transfer wizard.	
החלף impression paper כאשר הוא מלוכלך, לאחר תקלת הזנה או לאחר כל החלפה של השמיכה.	BID
בצע Dry Bid wizard לפני הפסקות ארוכות, או לפני כיבוי המכונה.	
נקה מדי שבוע את developer roller בעזרת imaging oil.	
לפתרון בעיות, העזר ב-Validate and Replace BID wizard	דיו
שטוף את מסנן משאבת הדיו ואת חיישני צפיפות ומוליכות הדיו (ink density/conductivity) מדי חודש.	
בנה את הדיו בעזרת מחסנית הכיול.	
החלף את מסנני imaging oil לאחר שתתקבל הודעה ממכונת הדפוס.	מסנן שמן
הכן והתאם את מצע ההדפסה לתנאי הלחות והטמפרטורה של מכונת הדפוס, לפחות 24 שעות לפני ביצוע ההדפסה.	מצעי הדפסה
הגדר נייר מצופה בצידו האחד כ- uncoated (ללא ציפוי) - במכונת הדפוס HP Indigo press 5500	
עליך לוודא שמצע ההדפסה נחתך כראוי וכי קצותיו ישרים.	טיפול בנייר
בצע תחזוקה שבועית של מערכת הזנת הניירות ונליל היציאה (exit roller).	